

Dôležité informácie a upozornenia pre zákazníka

Čistenie a ošetrovanie AKRYLOVÝCH dvierok :

Na ochranu akrylových dvierok počas prepravy a manipulácie je ich povrch pokrytý ochrannou fóliou. Po dokončení montáže nábytku a s cieľom dosiahnuť požadovaný lesk je dôležité veľmi opatrne odstrániť ochrannú fóliu. Po odstránení ochrannej fólie nie je nutné čakať na vytvrdnutie povrchu.

Povrch dvierok nikdy nečistíme na sucho!!!

- Škvryny a nečistoty je nevyhnutné odstrániť ihneď po znečistení povrchu dvierok. Nenechajte ich nikdy zaschnúť!
- Na čistenie vždy používajte čistú, vlhkú, mäkkú handričku alebo utierku z mikrovlákna, najlepšie bielej farby alebo takú, ktorá nepúšťa farbu. Vyhnite sa utierkam s syntetickými niťami alebo visačkou, ktoré by mohli povrch poškriabať.
- Znečistený povrch môžete jemne pretrieť čistou vlhkou handričkou namočenou v roztoku teplej vody a bežného čistiaceho prostriedku.
- Po vyschnutí povrchu jemne ošetríte dvierka bežne dostupným prípravkom Clin Multi Shine.
- Ak potrebujete špeciálny prostriedok na ručné čistenie nábytkových dielcov, môžete použiť Hraniclean 08. Tento prostriedok nezanecháva na čistenom povrchu žiadny povlak a rýchlo sa odparuje. Hraniclean 08 nájdete v našej ponuke.

Na čistenie dvierok NEPOUŽÍVAJTE:

- Čistiace prostriedky s obsahom piesku, prášku, tekutého prášku alebo iných drobných čiastočiek, a ani hubky s drsným povrchom.
- Vyvarujte sa používania farebných čističov, odlakovačov, bieliacich/oxidačných prípravkov a organických rozpúšťadiel, ako je toluén a acetón, pretože tieto látky môžu reagovať s PVC a narušiť jeho štruktúru.
- Nepoužívajte vysokotlakové vodné a parné čističe.

Je dôležité, aby sa čistiace prostriedky nedostali na nechránené miesta, ako sú hrany po orezaní fólie, otvory na závesy, otvory na úchytky a otvory na sklo.

Dvierka, ktoré sú namontované pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach, griloch a umývačkách riadu, sú vystavené mimoriadne vysokým teplotám a vodnej pare. Pred otvorením týchto dvierok na domácich zariadeniach by ste mali skontrolovať, či program skončil aj s odvetraním vysokej teploty alebo vodnej pary. Po ukončení programu nenechávajte dvierka pootvorené.

Vzhľadom na vysoké teploty odporúčame inštalovať pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach, griloch a podobných zariadeniach ochranné lišty, ktoré bránia priamemu pôsobeniu tepla na dvierka v ich blízkosti. Ochranné lišty pre elektrospotrebiče máme k dispozícii v našej ponuke.

Vyvarujte sa kontaktu dvierok s tvrdými, ostrými alebo horúcimi predmetmi!!!